

貯水率計算の考え方


計算例

洪水期：貯水量 ÷ 洪水期の利水容量 = 貯水率

非洪水期：貯水量 ÷ 非洪水期の利水容量 = 貯水率

注) 各容量は、ダムによって異なります。

洪水期：6月16日～10月15日



非洪水期：10月16日～6月15日

