



ここに亀裂が入っています





このラジエターキャップを交換する

この冷却水の戻りホースをタンク内に接続されいる分のみ交換する